TruLink® USB 2.0 to HDMI or VGA Video and Audio Adapter

System Requirements:
- ❖ Microsoft Windows® XP, Vista, or Windows® 7
- ❖ One available USB port (USB 2.0 compatible)

Device Installation:
Step 1: Insert the driver CD into your computer's CD drive, double click on setup, and then follow the prompts to install the driver software.
Note: The computer screen may flash or go black during the installation process.
Step 2: Connect the USB cable from a USB port on your computer to the USB Mini B port on the adapter
Step 3: Connect an HDMI cable or VGA cable from the video output on the adapter to the video input on the monitor.
Note: If you connect two monitors to the adapter, one to the HDMI port and one to the VGA port, then the EDID information will only be read from the HDMI port.
Step 4 (Optional): Connect a 3.5mm Stereo Audio cable from the audio output on the adapter to a power audio device, i.e. computer speakers.
Step 5: Power on the monitor(s) connected to the adapter.

Device Operation
Windows 7
Switching the display mode:
Right click on the DisplayLink icon and select Advanced which will open the Windows Display Properties (WDP). The following adjustments may be made from WDP.

Menu	Sub-Menu Options	Description
Display		Use the drop down list to select a display to be configured.
Resolution		Use the drop down list and user the slider to choose a resolution.
Orientation	Landscape	Sets the display to landscape view
	Portrait	Sets the display to portrait mode
	Landscape (flipped)	Sets the display to upside down landscape mode
	Portrait (flipped)	Sets the display to upside down portrait mode
Multiple displays	Duplicate these displays	Reproduces the main display on the second display
	Extend these displays	Extends the main display onto the secondary display
	Show Desktop only on 1	The desktop appears on the display marked 1. The display marked 2 becomes blank
	Shows Desktop only on 2	The desktop appears on the display marked 2. The display marked 1 becomes blank

TruLink® USB 2.0 zu HDMI oder VGA Video- und Audio-Adapter

Systemanforderungen:
- ❖ Microsoft Windows® XP, Vista oder Windows® 7
- ❖ Ein freier USB-Anschluss (mit USB 2.0 kompatibel)

Geräteinstallation:
Schritt 1: Legen Sie die Treiber-CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein, doppelklicken Sie auf „setup" und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation der Treibersoftware.
Hinweis: Der Computerbildschirm kann während der Installation flackern oder schwarz werden.
Schritt 2: Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss Ihres Computers und am USB Mini B-Anschluss des Adapters an
Schritt 3: Schließen Sie ein HDMI- oder VGA-Kabel am Videoausgang des Adapters und am Videoeingang des Monitors an.
Hinweis: Wenn Sie zwei Monitore am Adapter anschließen, einen am HDMI-Anschluss und einen am VGA-Anschluss, werden die EDID-Informationen nur am HDMI-Anschluss ausgelesen.
Schritt 4 (optional): Schließen Sie ein 3,5 mm Stereo-Audiokabel am Audioausgang des Adapters und an einem leistungsstarken Audiogerät an, z.B. an einem Computer-Lautsprecher.
Schritt 5: Schalten Sie den an/die den Adapter angeschlossenen Monitor(e) ein.

Gerätebetrieb:
Windows 7
Anzeigemodus ändern:
Rechtsklicken Sie auf das DisplayLink-Symbol und wählen Sie „Erweitert". Die Windows Display Properties (WDP) werden geöffnet. In den WDP können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

Menü	Untermenü	Beschreibung
Anzeigegerät		Verwenden Sie die Dropdown -Liste, um ein Anzeigegerät für die Konfiguration auszuwählen.
Auflösung		Verwenden Sie den Schieberegler zur Auswahl der Auflösung.
Ausrichtung	Querformat	Stellt die Anzeige auf Querformat ein.
	Hochformat	Stellt die Anzeige auf Hochformat ein.
	Querformat (gekippt)	Stellt die Anzeige auf umgedrehtes Querformat ein.
	Hochformat (gekippt)	Stellt die Anzeige auf umgedrehtes Hochformat ein.
Mehrere Anzeigegeräte	Diese Anzeigegeräte duplizieren	Reproduziert die Hauptanzeige auf dem zweiten Anzeigegerät.
	Diese Anzeigegeräte erweitern	Erweitert die Hauptanzeige auf das zweite Anzeigegerät.
	Desktop nur auf 1 anzeigen	Der Desktop wird nur auf dem mit 1 gekennzeichneten Anzeigegerät angezeigt. Das mit 2 gekennzeichnete Anzeigegerät bleibt leer.
	Desktop nur auf 2 anzeigen	Der Desktop wird nur auf dem mit 2 gekennzeichneten Anzeigegerät angezeigt. Das mit 1 gekennzeichnete Anzeigegerät bleibt leer.

Adaptateur USB 2.0 vers HDMI ou VGA vidéo et audio TruLink®

Configuration du système :
- ❖ Microsoft Windows® XP, Vista, ou Windows® 7
- ❖ Un port USB disponible (compatible USB 2.0)

Installation du périphérique:
Étape 1: Insérez le CD du pilote dans le lecteur CD de votre ordinateur, double-cliquez sur installation, puis suivez les indications pour installer le pilote.
Remarque: L'écran de l'ordinateur peut clignoter ou s'éteindre pendant le processus d'installation.
Étape 2: Connectez le câble USB relié à un port USB sur votre ordinateur au port USB Mini B sur l'adaptateur
Étape 3: Connectez un câble HDMI ou VGA relié à la sortie vidéo de l'adaptateur à l'entrée vidéo de l'écran.
Remarque: Si vous connectez deux écrans à l'adaptateur, un au port HDMI et un au port VGA, alors les informations EDID ne seront lues que depuis le port HDMI.
Étape 4 (facultatif): Connectez un câble audio stéréo de 3,5 mm relié à la sortie audio de l'adaptateur à un appareil d'amplification du son, c'est-à-dire aux haut-parleurs de l'ordinateur.
Étape 5: Mettez le ou les écran(s) connecté(s) à l'adaptateur sous tension.

Fonctionnement du périphérique
Windows 7
Commuter en mode affichage :
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône DisplayLink et choisissez Avancé. Windows Display Properties (WDP, propriétés d'affichage de Windows) va s'ouvrir. Les réglages suivants sont possibles depuis WDP.

Menu	Sous-menu	Description
Affichage		Servez-vous de la liste déroulante pour sélectionner un affichage à configurer.
Résolution		Servez-vous de la barre de défilement pour choisir une résolution.
Orientation	Paysage	Règle l'affichage en vue paysage
	Portrait	Règle l'affichage en mode portrait
	Paysage (retourné)	Règle l'affichage en mode paysage à l'envers
	Portrait (retourné)	Règle l'affichage en mode portrait à l'envers
Affichages multiples	Reproduit ces affichages	Reproduit l'affichage principal sur le second affichage
	Prolonge ces affichages	Prolonge l'affichage principal sur l'affichage secondaire
	Montre le Bureau uniquement sur 1	Le bureau apparaît sur l'affichage marqué 1. L'affichage marqué 2 devient vide
	Montre le Bureau uniquement sur 2	Le bureau apparaît sur l'affichage marqué 2. L'affichage marqué 1 devient vide

TruLink® USB 2.0 to HDMI or VGA Video and Audio Adapter

Windows XP and Vista
Switching the display mode:
Click on the DisplayLink Icon in the Icon Tray to make the following adjustments.

Menu	Sub-Menu Options	Description
Updates	Check Now	Connects to the Update Server to check for newer driver versions and downloads them, if available.
	Configure	Opens the Update Options window where you can configure automatic updates.
Screen Resolution		Displays a list of available resolutions.
Color Quality	Medium (16-bit)	Changes the color depth of the extended display to 16 bit
	Highest (32-bit)	Changes the color depth of the extended display to 32bit
Screen Rotation	Normal	No rotation is applied to the extended display
	Rotated Left	Rotates the extended or mirrored display by 270 degrees.
	Rotated Right	Rotates the extended or mirrored display by 90 degrees.
	Upside-Down	Rotates the extended or mirrored display by 180 degrees.
Extend To	Right	Extends the display to the right of the main display.
	Left	Extends the display to the left of the main display.
	Above	Extends the display above of the main display.
	Below	Extends the display below the main display.
Extend		Extends your desktop onto the secondary display.
Set as Main Monitor		Sets the secondary display as the main display
Notebook Monitor Off		Switches off the display of an attached notebook and makes the DisplayLink display primary.
Mirror		Copies what is on the main display and reproduces it on the secondary display.
Off		Switches off the secondary display.
Optimize for Video (Vista and Windows 7 Only)		Configures the secondary display for optimum full screen video performance output. **Note**: Text may appear less clear.
Advanced		Opens WDP

TruLink® USB 2.0 zu HDMI oder VGA Video- und Audio-Adapter

Windows XP und Vista
Anzeigemodus ändern:
Klicken Sie auf das DisplayLink-Symbol in der Symbolleiste, um die folgenden Einstellungen vorzunehmen:

Menü	Unterm enüoptionen	Beschreibung
Updates	Jetzt prüfen	Verbindet sich mit dem Update-Server, um nach neueren Treiberversionen zu suchen und sie herunterzuladen, falls verfügbar.
	Konfigurieren	Öffnet das Fenster mit den Update-Optionen, in dem Sie automatische Updates konfigurieren können.
Bildschirmauflösung		Zeigt eine Liste der verfügbaren Auflösungen an.
Farbqualität	Mittel (16 Bit)	Ändert die Farbtiefe der erweiterten Anzeige zu 16 Bit.
	Höchste (32 Bit)	Ändert die Farbtiefe der erweiterten Anzeige zu 32 Bit.
Bildschirmdrehung	Normal	Es wird keine Drehung bei der erweiterten Anzeige angewandt.
	Nach links gedreht	Dreht die erweiterte oder gespiegelte Anzeige um 270 Grad.
	Nach rechts gedreht	Dreht die erweiterte oder gespiegelte Anzeige um 90 Grad.
	Umgekehrt	Dreht die erweiterte oder gespiegelte Anzeige um 180 Grad.
Erweitern nach	Rechts	Erweitert die Anzeige vom Hauptanzeigegerät nach rechts.
	Links	Erweitert die Anzeige vom Hauptanzeigegerät nach links.
	Oben	Erweitert die Anzeige vom Hauptanzeigegerät nach oben.
	Unten	Erweitert die Anzeige vom Hauptanzeigegerät nach unten.
Erweitern		Erweitert Ihren Desktop auf das zweite Anzeigegerät.
Als Hauptmonitor einstellen		Stellt das zweite Anzeigegerät als Hauptmonitor ein.
Notebook-Monitor aus		Schaltet die Anzeige eines angeschlossenen Notebooks aus und macht das DisplayLink-Anzeigegerät zum primären Anzeigegerät.
Spiegel		Kopiert, was sich auf dem Hauptanzeigegerät befindet, und reproduziert es auf dem zweiten Anzeigegerät.
Aus		Schaltet das zweite Anzeigegerät aus.
Optimieren für Video (nur Vista und Windows 7)		Konfiguriert das zweite Anzeigegerät für optimale Vollbild-Videoperformance -Ausgabe. **Hinweis**: Text kann weniger klar erscheinen.
Erweitert		Öffnet WDP.

Adaptateur USB 2.0 vers HDMI ou VGA vidéo et audio TruLink®

Windows XP et Vista
Commuter en mode affichage :
Cliquez sur l'icône DisplayLink sur la barre d'état pour effectuer les réglages suivants.

Menu	Options de sous-menu	Description
Mises à jour	Vérifiez maintenant	Se connecte au serveur de mises à jour pour détecter de nouvelles versions de pilote et les télécharger si elles sont disponibles.
	Configurer	Ouvre la fenêtre d'optons de mise à jour depuis laquelle vous pouvez configuer des mises à jour automatiques.
Résolution de l'écran*		Affiche une liste des résolutions disponibles.
Qualité de la couleur	Médium (16 bits)	Change la profondeur de couleur de l'affichage étendu à 16 bits
	Le plus élevé (32 bits)	Change la profondeur de couleur de l'affichage étendu à 32 bits
Rotation d'écran	Normale	Aucune rotation appliquée à l'affichage étendu
	Rotation gauche	Fait pivoter l'affichage 'étendu' ou 'miroir' de 270 degrés.
	Rotation droite	Fait pivoter l'affichage 'étendu' ou 'miroir' de 90 degrés.
	À l'envers	Fait pivoter l'affichage 'étendu' ou 'miroir' de 180 degrés.
Extension	Droite	Prolonge l'affichage vers la droite de l'affichage principal.
	Gauche	Prolonge l'affichage vers la gauche de l'affichage principal.
	Au-dessus	Prolonge l'affichage au-dessus de l'affichage principal.
	En dessous	Prolonge l'affichage en dessous de l'affichage principal.
Étendu		Prolonge votre bureau sur l'affichage secondaire.
Configure comme Écran principal		Configure l'affichage secondaire comme affichage principal
Écran d'ordinateur portable 'hors-tension'		Éteint l'écran de l'ordinateur portable joint et rend l'écran du DisplayLink primaire.
Miroir		Copie ce qu'il y a sur l'écran principal et le reproduit sur l'écran secondaire.
Éteint		Éteint l'écran secondaire.
Optimiser pour la vidéo (Vista and Windows 7 Only)		Configure l'écran secondaire pour une sortie de performance vidéo plein écran optimale. **Remarque** : Le texte peut apparaître moins clair.
Avancé		Ouvre WDP

Adattatore video e audio TruLink® da USB 2.0 a HDMI o VGA

Requisiti di sistema:
- ❖ Microsoft Windows® XP, Vista o Windows® 7
- ❖ Una porta USB disponibile (compatibile con USB 2.0)

Installazione del dispositivo:
Fase 1: Inserire il CD del driver nel lettore CD del computer, fare doppio clic su Setup, quindi seguire le indicazioni per installare il software driver.
Nota: Durante la procedura di installazione lo schermo del computer potrebbe lampeggiare o diventare nero.
Fase 2: Connettere il cavo USB da una porta USB nel computer alla porta USB mini B sull'adattatore
Fase 3: Connettere un cavo HDMI o VGA dall'uscita video dell'adattatore all'ingresso video sul monitor.
Nota: Se all'adattatore si connettono due monitor, uno alla porta HDMI e uno alla porta VGA, le informazioni EDID verranno lette solo dalla porta HDMI.
Fase 4 (opzionale): Connettere un cavo audio stereo da 3,5 mm dall'uscita audio sull'adattatore a un dispositivo audio alimentato, come gli altoparlanti del computer.
Fase 5: Accendere il o i monitor connessi all'adattatore.

Funzionamento del dispositivo
Windows 7
Modifica della modalità di visualizzazione:
Fare clic con il tasto destro sull'icona DisplayLink e selezionare Avanzate. Si apriranno le Proprietà del Display Windows (WDP, Windows Display Properties). Da WDP si potranno eseguire le seguenti regolazioni.

Menu	Sottomenu	Descrizione
Display		Usare l'elenco a discesa per selezionare un display da configurare.
Risoluzione		Usare il cursore per scegliere
Orientamento	Orizzontale	Imposta il display per una
	Verticale	Imposta il display per una
	Orizzontale (capovolto)	Imposta il display in modalità orizzontale capovolto
	Verticale (capovolto)	Imposta il display in modalità verticale capovolto
Display multipli	Duplica questi display	Riproduce il display principale sul secondo display
	Estendi questi display	Estende il display principale sul display secondario
	Visualizza il Desktop solo su 1	Il desktop compare sul display contrassegnato dal numero 1. Il display contrassegnato dal
	Visualizza il Desktop solo su 2	Il desktop compare sul display contrassegnato dal numero 2. Il display contrassegnato dal numero 1 rimane vuoto

TruLink® USB 2.0 naar HDMI- of VGA video- en audioadapter

Systeemvereisten:
- ❖ Microsoft Windows® XP, Vista of Windows® 7
- ❖ Eén beschikbare USB poort (compatibel met USB 2.0)

Installatie van apparaat:
Stap 1: Plaats de stuurprogramma-cd in het cd-station van uw computer. Dubbelklik op Setup en volg de aanwijzingen om het stuurprogramma te installeren.
Opmerking: Het is mogelijk dat het computerscherm tijdens het installatieproces knippert of zwart wordt.
Stap 2: Sluit de USB-kabel aan tussen een USB-kabel op uw computer en de USB Mini B-poort op de adapter.
Stap 3: Sluit een HDMI-kabel of VGA-kabel aan tussen de video-uitgang op de adapter en de video-ingang op de monitor.
Opmerking: Als u twee monitors op de adapter aansluit, één op de HDMI-poort en één op de VGA-poort, wordt de EDID-informatie alleen vanuit de HDMI-poort gelezen.
Stap 4 (Facultatief): Sluit een 3,5mm-stereoaudiokabel aan tussen de audio-uitgang op de adapter en een van stroom voorzien audioapparaat, d.w.z. computerluidsprekers.
Stap 5: Schakel de monitors in die op de adapter zijn aangesloten.

Bediening apparaat
Windows 7
Schakelen tussen displaymodi:
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram DisplayLink en selecteer Advanced (Geavanceerd). De Windows Display Properties (WDP/Windows Weergave-eigenschappen) worden weergegeven. De volgende aanpassingen kunnen binnen WDP worden uitgevoerd.

Menu	Submenu	Beschrijving
Display		Gebruik de drop-down lijst om een te configureren display te kiezen.
Resolutie		Gebruik de schuifregelaar om een resolutie te kiezen.
Richting	Liggend	Stelt het display op liggend in
	Staand	Stelt het display op staand in
	Liggend (ondersteboven)	Stelt het display op ondersteboven liggend in
	Staand (ondersteboven)	Stelt het display op ondersteboven staand in
Meerdere displays	Deze displays dupliceren	Geeft het hoofddisplay op het tweede display weer
	Deze displays uitbreiden	Breidt het hoofddisplay naar het secundair display uit
	Het bureaublad alleen op 1 tonen	Het bureaublad verschijnt op het display dat als 1 is gemarkeerd. Het display gemarkeerd als 2 is leeg.
	Het bureaublad alleen op 2 tonen	Het bureaublad verschijnt op het display dat als 2 is gemarkeerd. Het display gemarkeerd als 1 is leeg.

Adaptador de audio y video VGA de USB 2.0 a HDMI TruLink®

Requisitos del sistema:
- ❖ Microsoft Windows® XP, Vista o Windows® 7
- ❖ Un puerto USB disponible (compatible con USB 2.0)

Instalación del dispositivo:
Paso 1: Inserte el CD del controlador en la unidad de CD del ordenador, pulse dos veces en configuración y luego siga las instrucciones para instalar el software del controlador.
Nota: La pantalla del ordenador puede parpadear o aparecer en negro durante el proceso de instalación.
Paso 2: Conecte el cable USB desde un puerto USB en su ordenador a un puerto USB Mini B en el adaptador
Paso 3: Conecte un cable HDMI o cable VGA desde la salida de vídeo en el adaptador a la entrada de vídeo en el monitor.
Nota: Si conecta dos monitores a un adaptador, uno al puerto HDMI y otro al puerto VGA, la información EDID sólo se leerá desde el puerto HDMI.
Paso 4 (Opcional): Conecte un cable de audio estéreo de 3,5 mm desde la salida de audio del adaptador o un dispositivo de audio, como los altavoces del ordenador.
Paso 5: Encienda el/los monitor/es conectado/s al adaptador.

Funcionamiento del dispositivo
Windows 7
Cambiar el modo de pantalla:
Pulse con el botón derecho en el icono DisplayLink y seleccione Avanzada, lo que abrirá las Propiedades de pantalla Windows (PPW). Se deben realizar los siguientes ajustes para las PPW.

Menú	Submenú	Descripción
Pantalla		Utilice la lista desplegable para seleccionar la pantalla que desea configurar.
Resolución		Utilice el desplazador para seleccionar una resolución.
Orientación	Paisaje	Ajusta la pantalla al modo paisaje
	Retrato	Ajusta la pantalla al modo retrato
	Paisaje (invertido)	Ajusta la pantalla al modo paisaje invertido
	Retrato (invertido)	Ajusta la pantalla al modo retrato invertido
Múltiples pantallas	Duplicar estas pantallas	Reproduce la pantalla principal en la segunda pantalla
	Amplía estas pantallas	Amplía la pantalla principal a la pantalla secundaria
	Mostrar el escritorio solo en la pantalla 1	El escritorio aparece en la pantalla 1. La pantalla 2 aparece vacía
	Mostrar el escritorio solo en la pantalla 2	El escritorio aparece en la pantalla 2. La pantalla 1 aparece vacía

Adattatore video e audio TruLink® da USB 2.0 a HDMI o VGA

Windows XP e Vista
Modifica della modalità di visualizzazione:
Fare clic sull'icona DisplayLink nell'Area di notifica per apportare le seguenti modifiche.

Menu	Opzioni sottomenu	Descrizione
Aggiornamenti	Verifica ora	Si collega al Server aggiornamenti per verificare la presenza di nuove versioni dei driver. Se disponibili, procede allo scaricamento delle stesse.
	Configura	Apre la finestra Opzioni di aggiornamento da cui sarà possibile configurare gli aggiornamenti automatici.
Risoluzione dello schermo		Visualizza un elenco delle risoluzioni disponibili.
Qualità del colore	Media (16-bit)	Modifica la profondità del colore del display esteso
	Più alta (32-bit)	Modifica la profondità del colore del display esteso
Rotazione dello Schermo	Normale	Al display esteso non viene applicata nessuna rotazione
	Ruotato verso sinistra	Ruota il display esteso o clonato di 270 gradi.
	Ruotato destra	Ruota il display esteso o clonato di 90 gradi.
	Capovolgere	Ruota il display esteso o clonato di 180 gradi.
Estendi a	Destra	Estende il display sulla destra del display principale.
	Sinistra	Estende il display sulla sinistra del display principale.
	Sopra	Estende il display sopra al display principale.
	Sotto	Estende il display sotto al display principale.
Estendi		Estende il desktop sul display secondario.
Imposta come Monitor		Imposta il display secondario come display principale
Schermo portatile spento		Spegne il display di un portatile collegato e rende DisplayLink il display primario.
Specchio		Copia ciò che è presente sul display principale riproducendolo sul display secondario.
Spento		Spegne il display secondario.
Ottimizza per video (solo Vista e Windows 7)		Configura il display secondario per un'uscita video ottimale a schermo intero. **Nota**: Il testo potrebbe apparire meno chiaro.
Avanzate		Apre WDP

TruLink® USB 2.0 naar HDMI- of VGA video- en audioadapter

Windows XP en Vista
Schakelen tussen displaymodi:
Klik op het pictogram DisplayLink in het pictogramvak om de volgende instellingen te wijzigen.

Menu	Submenu opties	Beschrijving
Updates	Controleer nu	Verbindt met de updateserver om op nieuwe stuurprogrammaversies te controleren en deze, indien
	Configureren	Opent het update opties-venster waar u automatische
Schermresolutie		Geeft een lijst met de beschikbare resoluties weer.
Kleurkwaliteit	Medium (16-bit)	Wijzigt de kleurdiepte van het uitgebreid display naar 16 bit
	Hoogst (32-bit)	Wijzigt de kleurdiepte van het uitgebreid display naar 32 bit
Schermrotatie	Normaal	Er wordt geen rotatie op het uitgebreid display toegepast
	Naar links roteren	Roteert het uitgebreid of gespiegeld display met 270
	Naar rechts roteren	Roteert het uitgebreid of gespiegeld display met 90
	Ondersteboven	Roteert het uitgebreid of gespiegeld display met 180
Uitbreiden naar	Rechts	Breidt het display naar de rechterzijde van het
	Links	Breidt het display naar de linkerzijde van het
	Boven	Breidt het display boven het hoofddisplay uit.
	Onder	Breidt het display onder het hoofddisplay uit.
Uitbreiden		Breidt uw bureaublad naar het tweede display uit.
Als hoofdmonitor instellen		Stelt het tweede display als het hoofddisplay in
Notebookmonitor uit		Schakelt het display van een aangesloten notebook uit en maakt van het DisplayLink display het eerste
Spiegel		Kopieert wat er zich op het hoofddisplay bevindt en geeft dit op het tweede display weer.
Uit		Schakelt het tweede display uit.
Video optimaliseren (alleen Vista en Windows 7)		Configureert het tweede display voor een optimale full-screen videoprestatie-uitvoer. **Opmerking**: Tekst kan minder duidelijk worden weergegeven.
Geavanceerd		Opent WDP

Adaptador de audio y video VGA de USB 2.0 a HDMI TruLink®

Windows XP y Vista
Cambiar el modo de pantalla:
Pulse el icono DisplayLink en la Bandeja de iconos, para realizar los siguientes ajustes.

Menú	Opciones de submenú	Descripción
Actualizaciones	Comprobar ahora	Se conecta al Servidor de actualización para comprobar las versiones de controlador más recientes y, si están disponibles, las descarga.
	Configurar	Abre la ventana de Opciones de actualización, donde puede configurar las actualizaciones automáticas.
Resolución de pantalla		Muestra una lista con las resoluciones disponibles.
Calidad de color	Media (16-bit)	Cambia la profundidad de color de la pantalla ampliada a 16 bit
	Alta (32-bit)	Cambia la profundidad de color de la pantalla ampliada a 32 bit
Rotación de pantalla	Normal	No se aplica rotación a la pantalla ampliada
	Rotación izquierda	Rota la pantalla ampliada o reflejada 270 grados.
	Rotación derecha	Rota la pantalla ampliada o reflejada 90 grados.
	De arriba abajo	Rota la pantalla ampliada o reflejada 180 grados.
Ampliar a	Derecha	Amplía la pantalla a la derecha de la pantalla principal.
	Izquierda	Amplía la pantalla a la izquierda de la pantalla principal.
	Arriba	Amplía la pantalla en la parte superior de la pantalla principal.
	Abajo	Amplía la pantalla en la parte inferior de la pantalla principal.
Ampliado		Amplía su escritorio a la pantalla secundaria.
Configurar como monitor principal		Configura la pantalla secundaria como la pantalla principal
Monitor del portátil apagado		Apaga la pantalla de un portátil conectado y convierte la pantalla DisplayLink en la pantalla
Espejo		Copia lo que se encuentra en la pantalla principal y la reproduce en la
Apagado		Apaga la pantalla secundaria.
Optimizar para vídeo (Solo Vista y Windows 7)		Configura la pantalla secundaria para una calidad de salida de vídeo a pantalla completa óptima. **Nota**: El texto podría ser menos claro.
Avanzado		Abre WDP